Modbus設定表示器

WMBーDM01 クイックマニュアル

はじめに

このたびは**しまた。このに**製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本マニュアルは「Modbus設定表示器(WMB-DM01)」(以下本製品)の操作方法について 簡易的に記載したものです。本マニュアルに記載されていない操作方法や仕様などにつきま しては、下記取扱説明書をご利用下さい。また、本製品と接続する各モジュールの設定方法な どにつきましては、それぞれの取扱説明書をご利用下さい。

※本製品およびWMBシリーズの取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロード可能です。

文書名 文書番号		ダウンロード先		
Modbus設定表示器 WMB-DM01 取扱説明書	IM-075700	<u>http://www.watanabe-electric.co.jp/</u>		

WMB-DM01 のセットアップ

手順		操作			
1	電源の確認	単三乾電池×4本、またはACアダプタにより			
		給電されていることを確認してください。			
2	電源の投入	電源スイッチを2秒以上長押しして、			
		電源を投入してください。			
З	モジュールとの接続	接続するモジュールのTERMコネクタに、			
		本製品の3極プラグを挿入してください。			
4	モジュールとの通信	画面に表示されているメッセージを確認し、			
		●ボタンを押してください。			
5	通信の確認	正常に通信できている場合、			
		表示選択画面が表示されます。			

IM0784-00



各部の説明

使用上の注意

- 本製品はRS-485 にて接続された「Modbus設定ツール(WRS-MST)」またはModbus上位ツール各種と 同時にご使用いただけます。各種設定値の変更等は対応するモジュールに上書き保存されるため、 本製品で定格設定や模擬入出力設定を行う場合はご注意下さい。
- 模擬入出力設定中は、実際の入出力信号をモジュールでは受け付けません。模擬入出力設定で 入出力のチェックがおすみになりましたら、必ず模擬入出力設定を解除してください。

型式	表示項目						設定項目	
	型式・名称	計測データ	誤配線検出	パルス係数 変換	パラメータ 各種	定格各種	模擬入出力	
WMB-DI16	0	0	×	0	0	×	0	
WMB-DIO8R	0	0	×	0	0	×	0	
WMB-AI8	0	0	×	×	0	×	0	
WMB-AO4	0	0	×	×	0	×	0	
WMB-MAI6	0	0	×	×	0	×	0	
WMS-PE6N (付番 07)	O (型式のみ)	0	0	×	0	0	×	

対応モジュール・表示/設定項目

IM0784-00

表示/設定項目の構成

※実際には接続されたモジュールに応じた画面が表示されます。



表示/設定項目の構成例 ※表示選択画面からデータ計測画面までの流れを機種ごとに示しています





watanabe 渡辺電機工業株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目16番19号 TEL 03-3400-6141(代) FAX 03-3409-3156