概要

本ソフトウェアは、「WMBシリーズ」および「WMS-PE6N」の内部データの設定や計測データのモニタリングを行う専用設定ツールです。

■ 初めてでも操作に迷うことがありません

Modbus設定ツール「WRS-MST」は、全体を通して日本語表示です。 また、各所に簡単な説明文を取り入れておりますので、「誰でも」「簡単 に」操作できます。

■ 設置環境に合わせた接続方法が選べます

専用ケーブルを用いた接続の他に、お手持ちのModbus対応RS-485/ USB変換器やRS-485/LAN変換器経由でモジュールと接続する ことができます。

■ 無償で提供いたします

Modbus設定ツール「WRS-MST」は、弊社ホームページよりダウンロー ドしてお使いいただけます。しかも、インストールなしで圧縮ファイルを 解凍するのみで手軽に扱うことができます。

https://www.watanabe-electric.co.jp/

動作環境

対応のの	Windows 8.1 Pro (32bit/64bit)
	Windows 10 Pro (32bit/64bit)
	Windows 11 Pro
	※弊社では、Windows10 Pro Version1809、Windows 11 Pro Version21H2にて動作確認を行っております
CPL	J インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー(2.10GHz)以上
メモリ	4GB以上推奨
ハードディスク容量	上記OSが快適に動作する環境 (本ソフトウェアは15MB以上の空き容量が必要です)
ディスプレィ	YGA1024×768以上
タッチパネル	, 非対応
マウス	必須
キーボート	• 必須







各種設定やデータモニタリングが簡単!導入時の工数削減に貢献!

型式

WRS-MST

仕様・機能

モニタリング	500ms間隔で計測データをモニタリング
通信テスト	Modbusネットワーク内の通信環境を確認(ID1~99)
名称設定	モジュールの管理のために任意の名称を設定
定格設定	電力計測のための相線区分、定格値を設定
	※WMSシリーズのみ
アナログ設定	スパン調整、ゼロ調整、ローカットの設定
	※WMB-AI8/MAI6/AO4のみ
パルス係数表示	パルス積算値を係数変換して表示
	※WMB-DI16/DI08Rのみ
積算値プリセット	電力量、パルス積算値、パルス積算最大値の設定
誤 配 線 検 出	電力の計測データから異常を判定し、配線ミスを検出 ※WLD、WMSシリーズのみ
エラーログ表示	最大50件のチジュール内部エラーログを表示
エノロノ扱小	(WLD, WMSシリーズは10件)
ファイル出力	モジュールの設定状能をFycelファイル(ylsy)
уу тисци	キャけYMI ファイルに但右
ファイル人力	XMLファイルを読み込み、設定時の状態を確認
模擬入出力	デジタル系のON/OFF、アナログ系の5段階入出力を 模擬的に制御

WRS-MS1

WMB-MAI6

WMB-A04

WMS-PE6N