


# 鉄柱型7号

型番：C-13

内寸：W330×D300×H330

[外形図]




単葉

# 鉄柱型

型番：H-500

内寸：W330×D300×H500

[外形図]




単葉

## 【百葉箱の設置に際して】

百葉箱設置の際は付近一帯の大気を代表する様な場所を選ぶ必要があります。  
以下の要領を守って設置して下さい。

- ①空気の流れが良く、照り返しの少ない場所を選定して下さい。  
(屋上設置の場合は百葉箱の周囲に人工芝を貼る)
- ②自立型、壁掛型、鉄柱型共に地面から1～1.2mの高さに本体がくるように設置して下さい。
- ③扉は北側に向けて下さい。
- ④強風に耐えられるよう脚部はしっかり固定して下さい。(右図参照)
- ⑤振動のある場所は避けて下さい。



4本の脚の水平を確認し、ブロック部をセメントで固める

watanabe

# 百葉箱

理振型



大型2号


中型3号

小型4号

特小型5号



鉄柱型7号



壁掛型6号



## 渡辺電機工業株式会社

本社／東京営業所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-19 TEL:03-3400-6141 FAX:03-3409-3156  
西日本営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 TEL:06-6310-8565 FAX:06-6310-6462  
中部営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-25 TEL:052-220-3344 FAX:052-220-3345  
東北営業所 〒969-1613 福島県伊達郡桑折町字桑島一、55 TEL:024-582-2664 FAX:024-582-5635

<https://www.watanabe-electric.co.jp>


watanabe

## 理振型

型番：C-7

内寸：W750×D750×H780

[外形図]




## 小型4号

型番：C-10

内寸：W425×D425×H440

[外形図]




## 大型2号

型番：C-8

内寸：W600×D600×H650

[外形図]




## 特小型5号

型番：C-11

内寸：W380×D300×H445

[外形図]




## 中型3号

型番：C-9

内寸：W515×D515×H530

[外形図]



## 壁掛型6号

型番：C-12

内寸：W200×D127×H390

[外形図]

